

Bedienungsanleitung: Elektronischschloss CAWI 7215 Modell: _____



August 02/ur

Herzlichen Dank!

Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes!

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell.

1. Inbetriebnahme des Tresors

Um den Tresor in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen zwingend getroffen werden:

- Werkscode ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung.

2. Öffnung des Tresors:

Ihr Schloss öffnet sich beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein, später wenn Sie Ihren Geheimcode programmiert haben, Ihren persönlichen 6-stelligen Code. Zwischen den einzelnen Schritten dürfen nicht mehr als 60 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet. Um den Tresor zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Taste **C** drücken.
- Taste **①** drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks- Code ① ② ③ ④ ⑤ ⑥).
- Riegelwerk mittels Drehgriff öffnen.
- Tresortüre öffnen.
- Der Tresor ist offen.

Erklingen bei der Codeeingabe 12 kurze Signaltöne, so ist der eingegebene Code falsch. Nach 3 falschen Eingaben wird automatisch eine Öffnungsverzögerung von 10 Sekunden aktiviert, welche sich bei jeder weiteren falschen Codeeingabe um weitere 10 Sekunden verlängert. Sobald das Schloss mit dem korrekten Code geöffnet wird muss die Eingabe nochmals bestätigt werden (Manipulations- Hinweis).







Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie den Tresor wieder verschliessen wollen.

3. Schliessen des Tresors:

- Tresortüre schliessen.
- Riegelwerk mittels Drehgriff schliessen.
- Taste **C** drücken.
- Beliebige Taste von **①** bis **⑥** drücken.
- Der Tresor ist verschlossen.
- Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist.



4. Abspeicherung Ihres Geheimcodes:

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um einen neuen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.
- Taste  drücken.
- Taste  drücken.
- Taste  drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks- Code **1 2 3 4 5 6**).
- Taste  drücken.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● eingeben.
- Taste  drücken.
- Neuer Geheimcode mit 6 Stellen ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Taste  drücken
- Der neue Geheimcode ist abgespeichert.




5. Batteriewechsel:

Zum Betrieb des Tresors wird 1 Stück 9 Volt Alkaline Blockbatterie der Grösse 6LR61 benötigt. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Vom Hersteller wird die **Originalbatterie Typ Varta Alkaline** empfohlen. Sobald die Batterie ausgetauscht werden muss, signalisiert Ihnen das Elektronikschloss das mit 10 Signaltönen und blinkender roter und grüner Lampe. Bitte entsorgen Sie die alte Batterie nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterie auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Tresortüre öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung.
- Batterie auf der Türinnenseite entfernen.
- Batterie ersetzen => achten Sie auf + / - Pol.
- Taste  drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks- Code **1 2 3 4 5 6**).
- Taste  drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● wiederholen.

6. Notstromversorgung:

Dieser Tresor ist mit einer Notstromversorgung ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit von aussen Strom zufügen, falls die Batterie nicht ausgewechselt wurde. Dazu wird eine neue 9 Volt Blockbatterie benötigt. Für die Notöffnung gehen Sie wie folgt vor:

- 9 Volt Blockbatterie auf die Kontaktpunkte der Tastatur pressen => achten Sie auf - / + Pol. (-Pol links, +Pol rechts)
=> Die Batterie muss während des ganzen Öffnungsvorganges gut auf die Kontaktpunkte gepresst werden.
- Taste  drücken.
- Taste  drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● eingeben (Werks- Code **1 2 3 4 5 6**).
- Taste  drücken.
- 6-stelligen Geheimcode ● ● ● ● ● ● wiederholen.
- Riegelwerk mittels Drehgriff öffnen.
- Tresortüre öffnen.
- Batterien ersetzen gemäss Punkt 5 der Bedienungsanleitung.

8. Empfehlungen:

Ihr Tresor ist mit Befestigungslöchern ausgerüstet. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihren Tresor fachmännisch zu verankern, damit er bei einem Einbruch nicht abtransportiert werden kann. Die optimalste Befestigungstechnik ist je nach Standort sehr unterschiedlich. Lassen Sie sich durch einen Fachmann beraten.